

## Sinvertek Drive N5 用户手册 V.23

---

### 重要提示：

- 请使用 9V 效果器专用电源
  - 不可安装电池，请不要打开后盖
  - 使用之前，请务必检查及确认所使用电源的电压，超过 9V 会导致烧毁
  - 请不要自行拆装及更换元件
- 

### 面板说明：



#### -旋钮-

- 1- VOLUME 音量旋钮：用来调节音量
- 2- GAIN 增益旋钮：用来调节失真度
- 3- MID 中频调节旋钮：用来调节中频
- 4- TREBLE 高频调节旋钮：用来调节高频
- 5- BASS 低频调节旋钮：用来调节低频
- 6- PRESENCE 临场感调节旋钮：用来调节临场感

#### -开关-

- 7- 效果器 ON/OFF 开关：控制效果器的开/关
- 8- MODE SELECT 模式选择开关：用来选择工作模式或失真类型。具体操作请参见“工作模式”部分讲解。

9- MID RANGE 中频选择开关：用来切换 3 种中频。

上：800Hz；下：300Hz；中：500Hz

10- TOP END 选择开关：用来切换 Picking Attack。

上-增强中高频；下：增强高频；中：此档位无效

#### -指示灯-

11- VOLUME BOOST 指示灯：指示 VOLUME BOOST 模式下的工作状态。

12- GAIN BOOST 指示灯：指示 GAIN BOOST 模式下的工作状态。

13- 效果器指示灯：指示效果器的工作状态。

#### -端口-

14- 信号输入端口：连接吉他，接收来自吉他的信号。

15- 信号输出端口：连接此端口至音箱的输入端口或者其他设备的输入端口。

16- DC 电源端口：连接 9V 效果器专用电源。**务必不要使用超过 9V 的电源！**

### 工作模式：

#### -常规模式-

当效果器接入电源即默认进入常规模式。在此模式下，Drive N5 就是一个常规的 drive 效果器。使用 GAIN/VOLUME/BASS/MID/TREBLE 旋钮调节相对应的参数；使用效果器 ON/OFF 开关控制 Bypass。

#### -GAIN BOOST 模式-

当效果器处于常规模式下，向上拨动 MODE SELECT 模式选择开关直到效果器指示灯闪烁，松开开关，即进入 GAIN BOOST 模式，同样的操作退出 GAIN BOOST 模式。

在此模式下，通过单击效果器 ON/OFF 开关在 High-Gain 和 Ultra-Gain 之间切换；双击效果器 ON/OFF 开关实现 Bypass。

#### -VOLUME BOOST 模式-

当效果器处于常规模式下，向下拨动 MODE SELECT 模式选择开关直到效果器指示灯闪烁，松开开关，即进入 VOLUME BOOST 模式，同样的操作退出 VOLUME BOOST 模式。

在此模式下，通过单击效果器 ON/OFF 开关在 Low-Volume 和 High-Volume 之间切换；双击效果器 ON/OFF 开关实现 Bypass。

## **-DOUBLE BOOST 模式-**

当效果器处于 Gain Boost 模式下，向下拨动 MODE SELECT 模式选择开关直到效果器指示灯闪烁，松开开关，即进入 DOUBLE BOOST 模式；当效果器处于 Volume Boost 模式下，向上拨动 MODE SELECT 模式选择开关直到效果器指示灯闪烁，松开开关，即进入 DOUBLE BOOST 模式

## **基本参数：**

- 输入阻抗：1Mohm
- 输出阻抗：1Kohm
- 抽取电流：100mA(最大)
- 电源适配器：不可用电池；请仅选用 9V 效果器专用电源。  
**务必不要使用超过 9V 的电源！**
- 外形尺寸（长/宽/高）：112\*60\*47.5mm
- 重量：280g

## **保修政策：**

请参考随附保修卡。